



ООО «Гамма Индустриальные
Краски»
Санкт-Петербург

Эмаль «Темагам-Эповин» марка В

ТУ 2312-005-98605321-2007

(бывш. Эмаль «Эповин» (БЭП-5297) марки В)

ТИП

Эмаль двухкомпонентная, состоящая из основы и отвердителя.
Основа представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в эпоксидных смолах; отвердитель – смесь аминных отвердителей.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль предназначена для:

- реставрации эмалевого покрытия бытовых ванн,
- окрашивания стен, полов в промышленных помещениях предприятий пищевой промышленности (исключая контакт с пищевыми продуктами),
- окрашивания стен, потолков, бассейнов в помещениях общественных бань,
- защиты внутренних поверхностей канализационных сетей

ОПИСАНИЕ

Материал тиксотропный, с низким содержанием летучих веществ (не более 5%). Покрытие обладает высокими противокоррозионными свойствами, стойкостью к пресной и морской воде, моющим средствам. Система покрытия, состоящая из двух-трех слоев эмали, при общей толщине покрытия 350÷400 мкм, сохраняет защитные свойства в течение не менее 5 лет до балла не более АЗ1 по ГОСТ 9.407.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Свидетельство о государственной регистрации, выданное Управлением Федеральной Службы Роспотребнадзора по С.-Петербургу, действующее на всей территории Таможенного Союза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

Внешний вид покрытия	однородное, полуглянцевое
Цвет	белый
Время высыхания до ст.3 при t° (20±2) °C	не более 24 часов
Доля нелетучих веществ по массе по объему	не менее 95 % не менее 98 %
Теоретический расход на один слой ¹⁾	220÷290 г/м ² 6,7÷5,0 м ² /л
Рекомендуемая толщина одного слоя ²⁾	150÷200 мкм (130÷150 мкм) при ремонте ванн
Рекомендуемое количество слоев	1÷3

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

Основа / Отвердитель В-1 = 1000 масс. / 200 масс. ч.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Р-4

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Р-4, 646, Р-5.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

0,5÷1,5 часа в зависимости от температуры.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления.

